

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Extra Safe 44

Nóż bezpieczny Extra Safe 44 to nóż automatyczny z podwójnym systemem sprężynowym i dźwignią umiejscowioną w dolnej części rękojeści. Ostrze jest gotowe do użycia po wciśnięciu dźwigni. Po skończeniu cięcia, chowa się samoczynnie, ponieważ traci kontakt z ciętym materiałem. Wysunięcie ostrza na 21 mm pozwala na cięcie podstawowych materiałów opakowaniowych. To lekki nóż z ergonomiczną rękojeścią. Dodatkowo z tyłu rękojeści jest w blokada ostrza, którą warto wykorzystać w przypadku nieużywania narzędzia. Z tyłu rękojeści znajduje się także oczko na smycz.



Wymiana ostrza:



Wciśnij dźwignię i cały czas ją trzymaj, aby wysunąć ostrze,




przesuń przycisk wymiany ostrza w prawo i przetrzymaj go




chwyc za ostrze i wyciągnij je z rękojeści



odwróć ostrze na drugą stronę lub zamień na nowe



włóż ostrze do rękojeści trzymając cały czas przycisk wymiany ostrza



puść przycisk wymiany ostrza

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.



puść dźwignię, nóż jest gotowy do użycia



przycisk wymiany ostrza



przycisk blokady ostrza

Ostrze zapasowe:



WBG207 3N5H TiN