

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKR100

Wygodna, ogumowana rękojeść poprawia chwyt noża podczas pracy. Suwak umieszczony u góry sprawia, że osoby prawo- i leworęczne mogą z niego korzystać. Wysunięcie ostrza na 24 mm umożliwia cięcie podstawowych materiałów opakowaniowych. Ostrze trapezowe wykorzystujemy dwukrotnie, do jego wymiany potrzebny jest śrubokręt.


Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy ściągać kciuk z suwaka podczas cięcia, aby mechanizm sprężynowy mógł zadziałać i cofnąć ostrze do rękojeści po zakończeniu cięcia.



Wymiana ostrza:



Przyłóż śrubokręt krzyżakowy do śruby



odkręć śrubę



rozłóż rękojeść



teraz jest łatwy dostęp do ostrza



wyciągnij ostrze, zamień je stronami lub wymień na nowe



włóż ostrze z powrotem do środka

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Dla zwiększenia bezpieczeństwa przeczytaj uważnie poniższe wskazówki i stosuj się do nich. Prosimy o ostrożność podczas używania noża.



pamiętaj o dokładnym włożeniu
ostrza w wystające wypustki



złóż rękojeść i zakręć śrubę



nóż jest gotowy do użycia

Ostrze zapasowe:



WBG207 2N