

MaxiDex®

LISTA RODZAJÓW ORAZ WARTOŚCI DOTYCZĄCE WYDAJNOŚCI

Certyfikat(y) badania WE wydany(e) przez:

TUV Rheinland LGA Products GmbH (d. 0197), Tillystraße 2, 90431 Nürnberg, Germany

Rodzajów	Rozmiar	Normy zharmonizowane / Poziom wydajności
MaxiDex® 19-007	6-11	EN ISO 21420:2020 EN 388:2016+A1:2018 - 3111A EN ISO 374-2:2016 EN ISO 374-5:2016 - VIRUS

SOI podlega procedurze oceny zgodności- moduł D- opartej na zapewnieniu jakości procesu produkcji pod nadzorem jednostki notyfikowanej: SGS FIMKO OY (0598) P.O.Box 30 (Särkinieementie 3), 00211 Helsinki, FINLAND

WYKORZYSTANIE

Rękawice nieprzepuszczalne dla cieczy do prac mechanicznych z dodatkową ochroną przeciwwirusową i przeciwbakteryjną.

Parametry odporności mechanicznej odnoszą się do tych partii rękawicy, które ostają na dłoni. Rękawica zapewnia ciepłopowierzchniową ochronę przeciwwirusową i przeciwbakteryjną.

OSTRZEŻENIE

Nie stosować rękawic jako zabezpieczenia przed ząbkowanymi krawędziami lub ostrzami czy otwartym ogniem. Rękawice te nie mogą być noszone, gdy istnieje ryzyko zaplątania się w ruchome części lub maszyny.




Rękawica jest nieprzepuszczalna dla cieczy/powietrza zgodnie z normą EN ISO 374-2, lecz nie jest przeznaczona do prac obejmujących stosowanie chemikaliów niebezpiecznych. Chroni przed wnikaniem wody, potu oraz bakterii i/lub wirusów.

Odporność na działanie cieczy (przenikanie) została oznaczona na próbkach w warunkach laboratoryjnych i odnosi się wyłącznie do takich próbek. Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są przydatne do zamierzonych zastosowań, bowiem warunki panujące w miejscu pracy i zależność od temperatury i oddziaływań mechanicznych mogą być odmienne od tych występujących podczas testów.

Zakładanie: Przed założeniem rękawic należy umyć i całkowicie wysuszyć ręce. Przed użyciem należy skontrolować rękawice pod kątem wad lub usterek i nie nosić zniszczonych, poważnie zabrudzonych, przetartych lub zaplaminionych (również wewnętrznie) rękawic. Może to wywołać podrażnienia i/lub zainfekować skórę i spowodować jej zapalenie. W takiej sytuacji należy skonsultować się z lekarzem dżymnym lub z dermatologiem. Upewnij się, że rękawice dobrze pasują. **Zdejmnwanie:** Podczas zdejmowania rękawic połóż końcówki palców na dloni drugiej ręki z założoną rękawicą. Pociągnąć rękawicę, aż prawie całkowicie zsunie się z dłoni. Powtórz tę czynność dla drugiej dłoni. Gdy obie rękawice będą prawie w całości zsunięte, potrząsną dłońmi, aby zrzucić rękawicę z dłoni. Po użyciu rękawice należy wyczyścić suchą szmatką, by usunąć zanieczyszczenia. Jeżeli rękawice mają zostać wykorzystane ponownie, należy je przechowywać w taki sposób, by wewnątrz mogło swobodnie wyschnąć. Rękawice można prac zgodnie ze wskazówkami prania zawartymi w niniejszych zaleceniach dotyczących użytkowania. Aby zapewnić ochronę przed wirusami i bakteriami należy dotykać powierzchni zewnętrznej rękawicy przy jej zdejmowaniu.

Więcej informacji na temat prawidłowego doboru i użytkowania rękawic lub oferowanych usług prosimy o kontakt z ATG® (info@atg-glovesolutions.com) lub z dostawcą rękawic.

WYJAŚNIENIE PIKTOGRAMÓW

	EN ISO 21420:2020 Wymogi ogólne (Kategoria ryzyka, rozmiar, oznakowanie, oznaczenie itp.) Informacje przekazane przez producenta w informacjach dla użytkownika
 ABCDEF	EN 388:2016+A1:2018 Zagrożenia mechaniczne A: Odporność na ścieranie - ilość obtaró (Poziom 0-4) B: Odporność na przecięcia - test Coupe - Indeks (Poziom 0-5) C: Odporność na przetarcia - N (Poziom 0-4) D: Odporność na przekucia - N (Poziom 0-4) E: Odporność na przetarcia TDM zgodnie z ISO 13997 - N (Poziom A-F) F: Ochrona przed uderzeniami zgodnie z EN 13594:2015 - T/N (P=Tak)
 VIRUS	EN ISO 374-5:2016 Rękawice ochronne przed mikroorganizmami. Rękawice ochronne, które tworzą barierę ochronną przed czynnikami mikrobiologicznymi. Ochrona przed WIRUSAMI i BAKTERIAMI.

Wyższe wartości oznaczają lepszą ochronę/odporność. Odporność na przekucia nie powinna być mylna z przekuciami wykonanymi przy użyciu cienkich końcówek lub igiel.

SKŁADNIKI/ALERGIE

Niektóre rękawice mogą zawierać składniki, które są powszechnie znanymi przyczynami alergii u osób uczulonych, u których mogą wywołać podrażnienia i/lub reakcje alergiczne w przypadku kontaktu. Jeżeli ma miejsce reakcja alergiczna, należy natychmiast skonsultować się z lekarzem.

JĘŚLI POTRZEBUJESZ WIĘCEJ INFORMACJI NA TEMAT POTENCJALNYCH SUBSTANCJI ALERGENNYCH W NASZYCH RĘKAWICACH, SKONTAKTUJ SIĘ Z ATG® LUB LOKALNYM DYSTRYBUTOREM.

INSTRUKCJE KONSERWACJI

Przechowywanie/Czyszczenie:

Przechowywać rękawice w oryginalnym opakowaniu w suchym i chłodnym miejscu. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wysokich temperatur, ognia i źródła ozonu. Rękawice można prac w temperaturze 40°C z użyciem naturalnego detergentu (3 cykle), suszyć naturalnie. Rękawic można używać aż do upływu terminu ważności podanego na stemple rękawicy. Cykl życia rękawicy w użyciu zależy od znośności i przetarc. Wymagane jest kontrolowanie szczelności rękawic.

Utylizacja/Marmotawstwo:

Zużyte rękawice mogą być zanieczyszczone zardzewiałymi lub niebezpiecznymi substancjami. Utylizacja powinna przebiegać zgodnie z regulaminem władz lokalnych/miejskich, mieć miejsce w składowiskach lub w spalarniach w kontrolowanych warunkach.

GWARANCJA/OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

ATG® zaświadcza, że jej produkt jest zgodny ze standardowymi specyfikacjami ATG® na dzień dostawy towarów do upoważnionych dystrybutorów. Za wyjątkiem przypadków zabronionych prawnie, niniejsza gwarancja jest zgodna ze wszystkimi gwarancjami, w tym gwarancjami przydatności do określonego celu; odpowiedzialność ATG® ogranicza się do ceny zakupu danego produktu. Kupujący i użytkownicy tego produktu akceptują warunki ograniczenia gwarancji, które nie ulegają zmianie na podstawie porozumień ustnych czy pisemnych.